



Punionice za boce aparata za disanje

Description

Stanice za punjenje sluÅ¾e za brzo i efikasno punjenje boca aparata za disanje. Glavni dijelovi stanice za punjenje su jedinica kompresora, sistem rezervoara, jedinica za automatsko biranje, preklopni ventil i ploÄa za punjenje.

BAUER vanjski panel za punjenje je dizajniran da djeluje kao zasebna ploÄa za punjenje za zidnu montaÅ¾u. Opremljen daljinskim upravljaÄem, idealan je za ugradnju u drugu prostoriju.

Ventili za punjenje su napravljeni od mesinga visokog pritiska, Åto ih Äini neverovatno otpornim na Åiroke i raznolike klimatske uslove u svetu.

Crijeva za punjenje premaÅuju stroge sigurnosne zahtjeve koji se primjenjuju na punjenje boca zraka i postavljena su na ventile na krajevima. Oni osiguravaju da se operateru punionice obezbjeÄuju najbolji moguÄi i bezbedni uslovi za punjenje boca aparata za disanje vazduhom u svakom trenutku.

Ventil za punjenje je opremljen priguÅivaÄem za efikasnu zaÅtitu od buke tokom punjenja.

ZaÅtita od povratnog toka u ventilima za punjenje osigurava efikasnu zaÅtitu ljudi i osigurava visok nivo operative sigurnosti, Äak i ako se ventil za punjenje nenamjerno otvori.

Broj ventila za punjenje na ploÄi za punjenje moÅ¾e biti 1, 2, 4, 6 ili 10.

Broj ventila za punjenje treba odrediti u skladu sa slobodnim dovodom zraka u kompresor.

Besplatna isporuka vazduha određuje koliko je vremena potrebno da se napuni cilindar aparata za disanje. Svaki opseg pritiska je zaštićen sigurnosnim ventilom.

Panel za punjenje sa reduktorom pritiska omogućava istovremeno punjenje boca aparata za disanje na različitim pritiscima. Nasuprot tome, ploča za punjenje sa ventilom za prebacivanje podržava samo jedan pritisak pritiska za flaširanje.

Vanjske BAUER ploče za punjenje dostupne su za kupovinu i korištenje kao dodatna oprema za sve BAUER komore zračnog kompresora. Mogu se isporučiti i paneli za punjenje prilagođeni dizajnu.

Slično, vanjske instrumentne ploče za daljinsko uključivanje i isključivanje kompresora i za daljinsko praćenje kompresorske jedinice također se mogu integrirati u vanjske BAUER ploče za punjenje, npr.:

- Svjetlo upozorenja koje ukazuje na tehničke greške i automatski isključuje kompresor
- Svjetlo statusa koje pokazuje trenutni radni status kompresora
- Svjetlo upozorenja koje ukazuje na zasićenost uložka filtera i stoga na potrebu zamjene filter uložka (samo za kompresore opremljene B-SECURUS nadzorom filtera)

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Bauer vanjski paneli za punjenje

Ventili za punjenje Dimenzije (D Å Å V) mm

1 ventil	135 Å	196 Å	140
2 ventila	446 Å	269 Å	160
4 ventila	1140 Å	138 Å	183
6 ventila	1200 Å	138 Å	183
10 ventila	1120 Å	352 Å	37