

ProtupoÅ¾arni pokrivaÄ• za viljuÅ¡kare, Standard

Description

ProtivpoÅ¾arna deka za jednokratnu upotrebu za izolaciju od poÅ¾ara na elektriÄ nim viljuÅ¡karima. Najefikasniji naÄ in za izolaciju i gaÅ¡enje poÅ¾ara na viljuÅ¡karima, malim vozilima i maÅ¡inama, Ä ak i elektriÄ nim.

PoÅ¾ar je jedan od najÄ eÅ¡Ä ih uzroka oÅ¡teÄ enja i zastoja u fabrikama, skladiÅ¡tima i drugim radnim mjestima. Ä ak i dim moÅ¾e uniÅ¡titi vrijedne zalihe i opremu. Ako se poÅ¾ar ne obuzda brzo, posljedice mogu biti katastrofalne. ProtupoÅ¾arni pokrivaÄ Bridgehill Forklift omoguÄ ava vam da izolujete plamen, dim i otrovne pare u sekundi â i ugasite poÅ¾ar za nekoliko minuta. Efikasno radi na viljuÅ¡karima, malim vozilima i maÅ¡inama, i jedino je rjeÅ¡enje za rad na vozilima s litijumskim baterijama.

Informacije o proizvodu:

- Stavljanje vatre pod kontrolu u roku od nekoliko sekundi
- Najefikasnije rjeÅ¡enje za izolaciju od poÅ¾ara na elektriÄ nim viljuÅ¡karima
- Dostupno u dvije veliÄ ine
- IsporuÄ uje se u vreÄ ici, ne zahtijeva odrÅ¾avanje.
- Ako se Ä uva u originalnoj torbi, vatrogasni pokrivaÄ ima doÅ¾ivotnu garanciju
- **Za jednokratnu upotrebu**

Kako radi

Jednostavno prevucite vatrogasni pokrivaÄ Bridgehill Forklift preko viljuÅ¡kara zahvaÄ enog vatrom da odmah izolujete plamen i dim. Vatra Ä e se uskoro ugasiti zbog nedostatka kiseonika. U litijumskim baterijama vatra Ä e nastaviti da gori bez kiseonika ili

tretmana konvencionalnim aparatima za gaÅ¡enje poÅ¾ara. ProtupoÅ¾arni pokrivaÄ Bridgehill Forklift pruÅ¾a izolaciju od poÅ¾ara sve dok baterija nije potopljena u vodu. PreporuÄ ujemo da naÅ¡e protivpoÅ¾arne poklopce s vozila ili maÅ¡ina skidaju samo vatrogasci.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- Dostupno u dvije veliÄ ine
- IsporuÄ uje se u vreÄ ici, bez odrÅ¾avanja
- Ako se Ä uva u originalnoj torbi, vatrogasni pokrivaÄ ima doÅ¾ivotnu garanciju
- VeliÄ ina: 5x5 m | TeÅ¾ina: 15 kg
- VeliÄ ina: 7x7 m | TeÅ¾ina: 30 kg
- (Prekriva kabinu/upravljaÄ ki dio, bez dizalice)

Pogodno za:

- SkladiÅ¡ta â ¢ Luke â ¢ Fabrike â ¢ LogistiÄ ki centri i druga mjesta gdje je kljuÄ no Å¡to prije zaustaviti poÅ¾ar.

Upute za upotrebu (zahtijeva 2 osobe):

1. Uklonite poklopac sa torbe i stavite ga na pod sa zadnje strane viljuÅ¡kara.
2. Uhvatite ruÄ ke poklopca sa obe strane i jednim pokretom ga povucite preko vozila.
3. Uvjerite se da je poklopac u punom kontaktu s podom. SaÄ ekajte najmanje 20 minuta i pustite vatrogasce da skinu poklopac sa vozila.

PoÅ¾ar u elektriÄ nim viljuÅ¡karima:
Ako Ä ujete jako zujanje u trajanju od 2-15 sekundi, doÅ¡lo je do termalnog kvara. Ostavite poklopac na vozilu dok zujanje ne prestane. TermiÄ ki slom je mali poÅ¾ar koji se Å¡iri od Ä elije do Ä elije unutar baterije. ProtivpoÅ¾arni pokrivaÄ Ä e sprijeÄ iti Å¡irenje vatre na ostatak viljuÅ¡kara. Ako viljuÅ¡kar ima kran, potpuno povucite poklopac izmeÄ u kabine / upravljaÄ kog dijela i dizalice.

*U SLUÄ AJU POÅ½ARA UVIJEK POZOVITE VATROGASNICE!